

- **Válvula Agulha**  
**Registro para manômetro**

Para uma correta aplicação de manômetros, se faz necessário compatibilizar o instrumento ao processo.

Os fatos a seguir implicam em variações bruscas na leitura.


- Processo: linha punsante, linha vibrante.
- Fluido: temperatura, viscosidade, agressividade química.
- Condições do ambiente: temperatura, grau de proteção.

Para tanto, a Zürich desenvolveu a mais completa linha de acessórios para instrumentos de pressão, proporcionando uma longa vida nos instrumentos adequadamente instalados.

O manômetro **nunca deve ser instalado sem um registro**. O modelo RM, proporciona dupla função:

- Válvula de Bloqueio: em caso de manutenção ou troca do instrumento, o registro permite o fechamento do processo sem interromper o funcionamento da máquina ou da linha de processo.
- Amortecedor de pulsação: através do volante é possível restringir a passagem do fluido até o ponto ideal de operação

### Dimensões



## Características:

- Pressão máxima de 3000 PSI
- Vedações em PTFE
- Volante em aço inoxidável
- Material Latão laminado
- Assento de vedação retificado
- Sistema de vedação agulha
- Diâmetro da passagem 5 mm
- Roscas: Macho (processo)  
Fêmea (instrumento)  
Outro (especificar)

Tabela A - Conexões ao Processo

Cód.	Conexão
18-B	1/8" BSP
18-N	1/8" NPT
14-B	1/4" BSP
14-N	1/4" NPT
12-B	1/2" BSP
12-N	1/2" NPT
38-B	3/8" BSP
38-N	3/8" NPT
34-B	3/4" BSP
34-N	3/4" NPT
1-N	1" NPT
1-N	1" NPT



**ERRADO**

Tabela B - Saída

Macho x Fêmea	<b>MXF</b>
Macho x Macho	<b>MXM</b>
Fêmea x Fêmea	<b>FXF</b>

**CORRETO**

Código para pedido:

**RM.2**

Registro/Válvula  
para Manômetros

**12-B**

Tabela A  
Conexões ao  
processo

**MXF**

Tabela B  
Saída